

S M E G

CPS115G

Kullanım Kılavuzu



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Eğer sürekli gözetim altında değilse, çocukları sekiz yaşından küçük olanlardan güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasite açısından azalmış kişiler veya elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olanlar tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından denetim altında veya talimatlandırıldıkları sürece kullanılabilir.
- Kullanım sırasında bıçak, çatal, kaşık ve kapaklar gibi metalik nesnelerin cihazın üzerine konmaması.
- Cihaz asla gözetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Mevcut standartlara göre kurulum ve destek müdahalelerini nitelikli personelin gerçekleştirmesi.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Aparatlar veya utensiller gibi sivri metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayın.
- Kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyenin müdahalesi olmadan tamir etmeyin.
- Çekmeceye plastik kaplar veya yanıcı nesneler koymayın.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı olmamış materyaller kullanmayın

deterjanlar (ör. temizleme tozları, lek sökücüler veya metal paspaslar).

- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

Bu cihaz için

- Açık çekmeceye hiç bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.
- Çekmecede hiçbir nesnenin sıkışmamasına dikkat edin.

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mallara verilen zararlar için tamamen sorumluluk reddeder:

- Cihazın öngörülenin dışında kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki hükümlere uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.



Talimatlar

1.3 Cihazın amacı

- Bu cihaz, depolama çekmecesini olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka tüm kullanımlar uygun değildir.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermez.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; bire bir karşılaştırmalı.

Cihazlarımız kirletici olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Solunum yolu tehlikesi


- Ambalajı veya herhangi bir kısmını sahipsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik torbalarıyla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

2 Tanım

2.1 Genel Tanım



1 Çekmece 2 Kaymaz taban



Çekmecenin tabanı kaymayan malzeme ile kaplıdır, böylece içeriğin hareket etmesi önlenir. çekmece açılıp kapandığında

çekmece kapandığında.

3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Tehlikesi
yangın veya patlama

- Alev alabilir malzemeleri çekmeceye yakınında veya içinde kullanmayın veya bırakmayın.

3.2 İlk kullanım

1. Cihazın dışı veya içiyindeki koruyucu filme dokunun.
2. Kimlik etiketini dışındaki tüm etiketleri çıkarın.
3. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
4. Cihazı iyice kurulayın.

Kapasite



Uygunsuz kullanım
Cihaza zarar verme
riski

- Çekmeceyi azami 15 kg ile doldurun.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Kötü kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı jeyler kullanmayın.
- Aşındırıcı, aşındırıcı veya klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren deterjanlar kullanmayın (ör. pas çözücü tozlar, leke çıkarıcılar vb.).
- Pahaşa sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Cihazı temizleme

Çekmecenin temizlenmesi

5. Kaymaz tabanın çıkarılması.
6. Nemli bir beze hafif aşındırıcı olmayan deterjan sürün ve yüzeyleri silin.
7. İyice durulayın.
8. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Kaymaz tabanın temizlenmesi

1. Kaymaz tabanı çıkarın.
2. Ilık su ve aşındırmayan deterjan ile temizleyin. non abrasivo.
3. Yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile iyice kurulayın.
4. Kaymaz tabanı tamamen kuru olduğunda çekmecenin içine geri yerleştirin.

5 Kurulum

5.1 Konumlandırma



Ağır cihaz

Kısma yaralanma tehlikesi

- Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolap kesitine konumlandırın.



Açık çekmeceye basınç uygulamak Cihaza zarar verme riski


- Kurulum sırasında cihazı yerine çivilemek için açık çekmecenin kaldıramamasını asla kullanmayın.
- Açık çekmecede çok baskı uygulamaktan kaçının.

Cihazı kurma


5. Çekmeceyi açıklıkta ortalayın ve hizalayın. Çerçevenin mobilya ünitesiyle mükemmel şekilde aynı hizada olduğundan emin olun.

6. Çekmeceyi açın.

7. Cihazı vidalarla mobilyaya sabitleyin.



4. Yan kapakları konumlandırın.





Genel talimatlar

- Çekmeceyi dengeli bir rafa yerleştirin.
- Destekleyen rafın arka tarafı 20 mm açıklığa sahip olmalıdır.
- Çekmecenin monte edildiği ünite arka paneline sahip olmamalıdır.



Kurulum

Cihaz boyutları (mm)



Çekmeceyle birleştirilebilecek cihazı kurmak için ilgili kullanım ve montaj kılavuzunda verilen talimatları izleyin.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterici niteliktedir.

Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için gerekli gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgi amaçlıdır.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirmeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca örnekleme amacı taşır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri uyarı vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda bulunan görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar üreticiyi bağlamaz ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, ilgili ürünlerin iyileştirilmesini amaçlayan her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kılavuzda yer alan görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri önceden bildirmeksizin yapma hakkını saklı tutar. İşbu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar zorunlu değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek amacıyla gerekli gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatta yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve örnek niteliğindedir.