

S M E G

KSF01-MUTFAK TARTISI

**KSF01 Serisi Tüm Mutfak Tartısı
Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM TALİMATI

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANICI KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM TALİMATI

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

KULLANIM KILAVUZU

MUTFAK TARTISI

Kullanım Kılavuzu

Mutfak Tartisi

دليل التعليمات

Mutfak Tartisi



Sayın Müşterimiz, Satın almanız için içtenlikle teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü öne çıkan bir estetik araştırmayı, yenilikçi teknik tasarımla birleştirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyumludurlar ve mobilya/iyi düzenleme ile tasarım unsurları oluşturabilirler. Ev aletinizin işlevselliğini tam olarak beğenmenizi diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Sayın Müşteri, Ev aletlerimizden birini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü ikonik bir tarzı yenilikçi teknik çözümlerle birleştirirler. Kapsamımızdaki diğer ürünlerle mükemmel uyum sağlar ve mutfağınızda tek başına bir tasarım ögesi olarak da aynı şekilde iyi çalışırlar. Yeni ev aletinizi kullanmaktan keyif almanızı dileriz! Saygılarımızla.

Değerli Müşterimiz, Satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü güçlü bir estetik araştırmayı yenilikçi bir teknik tasarımla bir araya getirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyumludurlar ve mobilya ile tasarım unsurları oluşturabilirler. Yeni ev aletinizi tam anlamıyla beğeneceğinizi umarak, en iyi dileklerimizle sunarız.

Sayın Müşterimiz, satın almanız için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ürünlerimiz benzersizdir; zira içinde özenli bir tasarım araştırması ve yenilikçi teknik planlama bir araya gelmektedir. Koleksiyonumuzdaki diğer ürünlerle birleştirilebilir ve özgün döşeme ile tasarım objeleri oluştururlar. Yeni ev aletinizi bütünüyle takdir edeceğinizi umar, en iyi dileklerimizle kalırız.

Değerli Müşterimiz, Satın almanız için içten teşekkürler. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetiği yenilikçi teknik tasarımla birleştirir. Ürünler, koleksiyonumuzdaki diğer ürünlerle mükemmel şekilde uyumludur ve mobilya ile tasarım unsurları olarak kullanılabilir. Yeni ev aletinizin keyfini sonuna kadar çıkarmanızı dileriz. Saygılarımızla

Değerli Müşterimiz, satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü dikkat çekici bir estetik arayışı yenilikçi bir teknik tasarımla birleştirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyumludurlar ve dekorasyon ile tasarım unsurları olarak kullanılabilirler. Yeni ev aletinizi tam anlamıyla beğenebilmenizi dileriz. Size en içten saygılarımızı sunarız.

Değerli Müşterimiz, Satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü güçlü bir estetik arayışı yenilikçi bir teknik çizim/tasarım ile birleştirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyumludurlar ve dekorasyon ile tasarım unsurları oluşturabilirler. Ev aletinizin işlevlerinden tamamen yararlanabilmenizi umarak, size en iyi dileklerimizle sunarız.

Değerli Müşterimiz, Satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetik açıdan yenilikçi bir anlayışı yenilikçi teknikle birleştirir. Ürünler, aynı seri içindeki diğer ürünlerle uyumludur ve evinizde özel bir stil hissi oluşturmak için ev dekorasyonunda kullanılabilir. Ev aletinizin işlevlerini tam olarak takdir edeceğinizi umarız. En iyi dileklerimizle.

Sayın Müşterimiz! Satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü üstün bir tasarımı ve ileri teknik çözümleri bir arada sunar. Ayrıca, bu serideki diğer ürünlerle bir araya getirilebilir ve iç mekân ile tasarım açısından şık unsurlar haline gelebilirler. Ev aletinizin sunduğu işlevsel olanakları tam anlamıyla takdir edeceğinizi umarız. En iyi dileklerimizle.

Sayın Müşterimiz, satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetik araştırmayı yenilikçi teknik tasarımla bir araya getirir. Seri içindeki diğer ürünlerle mükemmel uyum sağlar ve tek başına bir tasarım mobilyası olarak da öne çıkabilir. Ev aletinizin işlevselliğini beğeneceğinizi umar, en iyi dileklerimizle sunarız.

Değerli Müşterimiz, Satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü yoğun estetik araştırmayı yenilikçi bir teknik tasarımla birleştirirler. Koleksiyonumuzdaki diğer ürünlerle uyumludurlar ve donanım ile dekorasyon unsurları oluşturabilirler. Bu cihazın işlevselliğinden tamamen yararlanabileceğinizi umuyoruz. Saygılarımızla.





Sayın Müşterimiz, satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetiği ve yenilikçi teknik tasarımı bir araya getirir. Aynı zamanda koleksiyonumuzdaki diğer ürünlerle uyumludur ve iç mekân ile tasarım ürünleri olarak işlev görürler. Ev aletinizin işlevlerinin keyfini sonuna kadar çıkarabileceğinizi umarız. Samimi selamlarımızla.

Değerli Müşteri. Ürünlerimizden birini satın almayı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetik arayışını yenilikçi bir teknik tasarımla birleştirir. Koleksiyonumuzdaki diğer ürünlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup hem mobilya hem de tasarım ürünü olarak işlev görebilirler. Ev aletinizden en iyi şekilde yararlanmanızı umar, size en iyi dileklerimizle sunarız.

Sevgili Müşterimiz, Smeg'in ürünlerinden birini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz klasik bir tarzı, yenilikçi teknolojiyi ve detaylara odaklanan benzersiz bir tasarımı bir araya getirir. Bu cihaz, Smeg'in diğer ürünleriyle de mükemmel şekilde uyumlu olarak kullanılabilir; ayrıca mutfağınızda tek başına öne çıkan bir ev aleti olarak da değerlendirilebilir. Ürünün size sunduğu yeni deneyimin keyfini çıkarmanızı umarız.

تحتفظ جهة التصنيع بحقوقها في إجراء أية تغييرات تراها ضرورية لتحسين منتجاتها دون إخطار مسبق. لذا، تعتبر الرسوم التوضيحية والأوصاف الواردة في هذا الدليل غير ملزمة ولكنها إرشادية فقط.

SMEG S.p.A.





1 Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın bütünleyici bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişimine uygun konumda bulunmalıdır.

1.1 Kullanım amacı

- Cihazı yalnızca iç mekanda kullanın.
- Bu cihaz ev tipi kullanımlar ve aşağıdaki benzer uygulamalar için amacıyla tasarlanmıştır:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları
 - Pansiyonlar / çiftlik konaklama tesisleri
 - Otellerde, motellerde ve diğer konaklama yerlerinde konuklar tarafından
- Restoranlar, kafe barlar ve kahve dükkanları gibi diğer kullanımlar yanlış olarak kabul edilir.
- Yalnızca katı ve/veya sıvı gıdaların ve pişirme malzemelerinin tartılması için kullanılmalıdır. Cihazı amaçlanan kullanımın dışında kullanmayın.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler (8 yaşından büyük çocuklar dahil) yalnızca yetişkinler tarafından gözetim altında veya cihazı güvenli şekilde nasıl kullanacakları konusunda eğitim almış ve kullanım riski hakkında bilgi sahibi olmaları halinde kullanabilirler.
- Çocuklar asla cihazla oyun oynamamalıdır.
- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

- Temizlik ve bakım, en az 8 yaşında olan çocuklar yalnızca bir yetişkin gözetiminde yapılabilir.

1.2 Genel güvenlik talimatları

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Cihazı, güç kablosunu veya tabanını suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Düşürülmüş veya hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa cihazı yeniden şarj etmeyin.
- Cihazı asla bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihazı sıcak yüzeylerin, ocağın üzerinde veya sıcak bir fırının içinde konumlandırmayın. Cihazı ısı kaynaklarından veya buhardan uzak tutun.
- Arıza durumunda veya güç kablosu hasarlıysa cihaz yalnızca nitelikli bir teknisyen veya yetkili teknik destek merkezi tarafından tamir edilmelidir.
- Cihaza yapılacak herhangi bir değişiklik garanti kapsamını geçersiz kılar.
- Cihaz, üzerinde işaretlenen güvenli çok düşük gerilimde sağlanmalıdır.
- Bu cihazda yalnızca yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilebilen piller bulunmaktadır.



Talimatlar

1.2.1 Pil güvenliği

Besleme terminalleri kısa devre yaptırılmamalıdır.

Pil ve hücre sızıntısı olması durumunda sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Temas gerçekleştiyse, etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Şarj edilebilir hücreler ve piller, kullanımdan önce şarj edilmelidir. Uzun süre saklandıktan sonra, maksimum performans elde etmek için hücrelerin veya pillerin birkaç kez şarj edilmesi ve boşaltılması gerekebilir.

- Pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Pilleri ezmeyin, delmeyin, sökmeyin veya başka şekilde zarar vermeyin.
- 60 °C'nin üzerinde saklamayın.
- Bitmiş pilleri evsel atıklara atmayın.
- Pilleri patlayabilecekleri için ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.
- Piller tamamen bittikten sonra ürünü yerel bir geri dönüşüm noktasında bertaraf edin. Daha fazla bilgi için yerel belediye birimleri ile iletişime geçin.

1.3 Dikkat

- Islak ellerle cihazı tutmayın veya kullanmayın.
- Cihazı kuru bir yerde saklayın. Yağmur, nem, donma sıcaklıkları vb. gibi zararlı hava koşullarına maruz bırakmayın.
- Doğru tartım için cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Tartılacak malzemeleri kaseye yerleştirin. Kaseyi zarar vermemek için tartım cihazının üzerine nazikçe koyun. Yukarıdaki talimatlara uyulmaması garanti kapsamını geçersiz kılabilir.
- Ürünü hasar verebilecek şiddetli darbelerle maruz bırakmayın.
- Malzemeleri tarttıktan sonra kaseyi boşaltın. Cihazı üzerine bir şey koymak için bir yüzey olarak kullanmayın.
- Yapınmayıcılık cihazı bırakmayın çokyüksek patlayıcıya veya pil içinden yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına yol açabilecek ortam sıcaklığında.
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın.

Bu ürün, 3.7V 1200 mAh lityum iyon şarj edilebilir pil (çıkartılamaz) ile donatılmıştır.



1.4 Üreticiye ait sorumluluk

Üretici, kişilere veya mülkün zarar görmesiyle ilgili herhangi bir zarardan sorumlu değildir:

- Öngörülen kullanımın dışında cihazın kullanılması
- Kullanım kılavuzunun okunmaması
- Cihazın herhangi bir parçasına zarar verilmesi
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması



Bu talimatlar güvenli bir yerde saklanmalıdır. Cihaz başka bir kullanıcıya devredildiğinde her zaman bu talimatlarla birlikte bulunmalıdır.

Bu talimatlar ayrıca Smeg web sitesinden de indirilebilir: www.smeg.com.

1.5 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif 2012/19/EU).

• Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli sayılacak miktarda madde içermemektedir.

• Eski elektrikli cihazlar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir! Mevcut mevzuata uymak için, kullanımlarını tamamlamış eski cihazlar, ayrıştırılabildiği bir bertaraf tesisine götürülmelidir. İlgili yerel makamlar veya atık bertaraf operatörleri daha fazla bilgi sağlayabilir.

- Bunları alın paketlenen malzemelerin uygun geri dönüşüm merkezine.

Çevreyi korumaya yardımcı olmak için, bu ürünü kullanıma son verdiğinizde dikkatli biçimde bertaraf edin ve evsel atıkla birlikte atmayın. Bertaraf / geri dönüşüm merkezleri ve çalışma saatleri hakkında bilgi için yerel makamlarınızla iletişime geçin.

Arızalı veya kullanılan piller/pil şarj edilebilir piller, EU 2023/1542 Direktifi ve eklerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir. Lütfen piller/pil şarj edilebilir piller ve/veya ürünü mevcut toplama noktalarına iade edin.



Talimatlar

Yanlış yaptırımla çevresel zarar
pil/kalemve the piller/yeniden şarj edilebilir
pil atımı!

Piller/yeniden şarj edilebilir piller
tipik evsel atıklarla birlikte atılamaz.

Onlar toksik ağır metaller içerebilir ve
tehlikeli atık işleme kurallarına tabidir.
Ağır metallerin kimyasal sembolleri şu
şekildedir:

Cd = kadmiyum,

Hg = cıva,

Pb = kurşun.

Bu nedenle kullanılan piller/yeniden
şarj edilebilir piller için yerel toplama
noktasına götürülmelidir.



Yangın tehlikesi:

- Cihazı sıcak yüzeylerin, ocak gözlerinin üzerinde veya sıcak bir fırının içinde konumlandırmayın.



Boğulma tehlikesi:

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların ambalaj poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.



Yaralanma riski:

- Cihazın yanlış kullanımı yaralanmaya yol açabilir.



Elektrik çarpması tehlikesi:

- Sadece onaylı USB şarj cihazlarını kullanın.
- Bir adaptör kullanmayın.
- Güç kablosu ve tabanına sıvı dökmekten kaçının.
- Bu talimatlara uymamak hasara, yaralanmaya veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu elektrik sisteminden ayırın.



2 Ürünün Açıklaması

2.1 Terazilerin Açıklaması (Şekil A)

- 1) Terazı kabı
- 2) Gövde
- 3) Paslanmaz çelik kase
- 4) USB bağlantı noktası
- 5) **AÇ/KAPA** seçici
- 6) Aktivasyon ve ölçü birimi / TARE ağırlık kolu
- 7) kadran
- 8) İşaretçi
- 9) Ekran

2.2 Görüntünün Açıklaması (Şekil B)

- 10) Pil Şarj Durumu Göstergesi.
 - 11) Ağırlığı gösterir.
 - 12) Ayarlanan ölçü birimini gösterir.
 - 13) Aşırı yük göstergesi.
- Maksimum tartım kapasitesi aşıldığında ekranda “Err” görünür.
- 14) Dengesiz gösterge. Terazı açıldığında ve yük hücresi dengesiz bir ağırlık algıladığında ekranda “UnSt” görünür.
 - 15) Düşük pil göstergesi. Pil şarjı %30 un altındayken simge ekranda sabit görünür.
 - 16) Düşük pil göstergesi. Pil şarjı %10’un altında olduğunda simge ekranda yanıp sönür. Pil’i şarj edin.

Pil Şarjı

Pil, USB kablosunu bir USB şarj cihazına veya bir USB duvar adaptörüne bağlayarak şarj edilebilir.

- Şarj kablosunu arka taraftaki USB-C bağlantı noktasına takın.
- Diğer ucu onaylı bir USB şarj cihazına takın.

Şarj sırasında pil simgesi ekranda yanıp sönür ve şarj tamamlandığında sabit bir simgeye döner. Seçici (5) OFF olarak ayarlandığında terazı ayrıca yeniden şarj olur.

Pil şarj olurken bile ölçek kullanılabilir.

Teraz bekleme modundaydı, kolu (6) “TARE” konumuna getirin: Ekranda 0 görünecek ve pil simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır.

Pil tamamen şarj olduğunda aşırı şarjı önlemek için güç kaynağından ayırın ve pil ömrünü uzatmak için bu şekilde devam edin.



Standart bir USB şarj cihazı kullanmanızı öneririz - 5V/2A. Tam pil şarjı için süre yaklaşık dört saattir.



Açıklama

Görüntüleme görünümü

Görüntüleme görünümü

Gramlar

1377
grams

Kapasite: 2 - 5000 g

Çözünürlük: 1 g

Mililitreler

2089
ml

Kapasite: 2 - 5000 ml

Çözünürlük: 1 ml

lb onsu

10.119
lb oz

Kapasite: 0.1 - 11 lb

Çözünürlük: 0.1 oz

Fl. oz

128.2
fl.oz

Kapasite: 0.1 - 176 fl. oz

Çözünürlük: 0.1 fl. oz



Ölçü biriminin fabrika ayarı gramdır.



3 Kullan

3.1 Kullanımdan önce

- Terazinin ağır darbelere maruz bırakılmaması gerekir: dikkatli kullanın.
- Doğru çalışması için terazi düz ve dengeli bir yüzeye konmalıdır.
- Şunu temizleyin **terazi**slak bir bezle, çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanılmaktan kaçının. Suya daldırmayın.



Gıdyla temas edebilecek parçalar yürürlükteki yasalara uygun malzemelerden yapılmıştır.

3.2 Çalışma (Şekil C-D)

- Arka taraftaki AÇ/KAPA seçici ile teraziyi açın.
- İbre tam bir dönüş yapar ve gösterge ışık yanar. İbre ve gösterge 0'ı gösterene kadar bekleyin: terazinin kullanıma hazır olduğudur.
- Gerekli ölçü birimini seçmek için kolu "UNIT" konumuna getiriniz.



Seçilen ölçü birimi bekleme modunda kaydedilir.

Genel tartım

- Tartılacak malzemeyi kaseye yerleştirin.
- İbre ile gösterilen ve ekranda görünen değerin kararlı hale gelmesini bekleyin.
- Görüntülenen ağırlık, eklenen veya çıkarılan malzeme miktarına göre artar ya da azalır.
- Teraziyi kapatmak için kolu "TARE" konumuna getirin ve birkaç saniye basılı tutun.



Tare fonksiyonu

Ekranı sıfırlamak için kolu "TARE" konumuna getirin.

Tasınacak malzemeleri ekleyin.

Bir malzeme eklemek istediğinizde ölçeği sıfırlamak için kolu yeniden "TARE" konumuna getirin.

• Kaldırdığınızda malzemeler

kaseyi de içeren, ekrana negatif bir değer görünecektir. Ölçeği yeniden sıfırlamak için kolu "TARE" konumuna getirin.



Ölçüm yaparken ibrenin, gösterilen ağırlığa göre ekranda gösterilen ağırlığı biraz gecikmeli göstermesi normaldir.



Ölçüm sırasında, 3 dakika etkinlik yoksa ölçek otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Sıfır görüntüleniyorsa, 1 dakika boyunca etkinlik yoksa ölçek otomatik olarak kapanır.



Uyandırmak için kolu ya "UNIT" ya da "TARE" konumuna getirin.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Yüzeyleri temizleme

Aleti iyi durumda tutmak için yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

Yüzeyleri nemli bir bezle silin ve sonra yumuşak bir çay havlusu veya mikro fiber beziyle iyice kurulayın.

Paslanmaz çelik kase bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yanlış kullanım: Yüzeylere zarar verme riski

• Buhar tabancaları - için temizlemek için kullanmayın.

• Klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın.

• Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. pudra ürünleri, leke çıkarıcılar ve metal aşındırıcılar).

• Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

Ne yapmalı ...

Sorun	Neden	Çözüm
Güç seçici şurada KAPALI konum	Cihazı açın	Varyalığı yukarı veya aşağı hareket ettirin
Ekran ışık vermiyor yukarı / gösterge yok taşıyın / hareket ettirin	Ürün boşalmış durumda	Şarj kablosunu bağlayın bir şarj cihazına bağlayın ve bekleyin cihaz tamamen şarj olsun
Ürün arızalı	Bir Hizmet Merkezi ile iletişime geçin	
Ürün değildir şarj etmek	Şarj kablosu değildir doğru şekilde takılı	Kabiliyi çıkarın ve takın USB-C yuvasına
Ürün değildir şarj etmek	Pil şarj cihazı arızalı	Sadece kullanılabilecek 5V 2A pil şarj cihazları
	Şarj kablosu arızalı Hizmet Merkezi ile iletişim kurun	
Tare ayarlanamıyor	Ürün düz değil yüzeyde	Her zaman ölçeği düz zeminde kullanın, düz yüzey
	tartı tablası doğru değildir stabildir	Tizinin doğru olduğundan emin olun durağan ve dengede değildir tartı ayarı yapılıyor
okunamıyor göstergeden ölçüm	Düşük pil	Teraziyi şarj et
	Arızalı arkadan aydınlatma	Hizmet Merkezi ile iletişime geçin
Terazi stabildir değildir	Kauçuk ayaklar vardır yanlış konumlandırılmış	Kauçuk ayakların olduğundan emin olun doğru monte edilmişlerdir
Göstergesi işaret etmiyor sıfır	İğne sıkıştı	Kolu açıp kapatın birkaç kez ölçek için kadar işaretçi sıfıra geri gider

Ne yapmalı...

İlk tartı ağırlığı
ayarlanmadı

Bir kez daha "TARE" düğmesine basın

Cihaz açılırken ekranda
"Err" görünüyor

Terazi düz değil

ölçümün düz bir yüzeyde
olduğundan emin olun

Maksimum menzil üzeri
ağırlık 5000 g

Terazi sensörünün zarar
görmemesi için 5000 g'nin
üstüne yük koymayın



Sorun devam ederse yerel Servis Merkezinizle iletişime geçin.

ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendiricidir.

Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için gerekli görülen herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki görseller ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma özgürlüğüne sahiptir. Bu kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve sadece gösterim amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirim yapmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabında yer alan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece açıklama amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca göstergeidir.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için yararlı bulduğu tüm değişiklikleri bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge amaçlıdır.

Üretici, ilgili ürünlerin iyileştirilmesi amacıyla herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece gösterim amaçlıdır.

İmalatçı, kendi ürünlerini geliştirmek için gerekli görülen tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu güncel kılavuzdaki resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterimdir.

Üretici, çıkarılan ürünün geliştirilmesi için uygun göreceği herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve bilgilendirme amacı taşır.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için faydalı görülen tüm değişiklikleri bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabındaki resimler ve açıklamalar bu nedenle yol gösterici ve bağlayıcı değildir.

Üretici, kendi ürünlerini iyileştirmek için uygun göreceği herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatın resimleri ve açıklamaları bağlayıcı değildir ve yalnızca yön göstericidir.

Rehberdeki talimatlar için gerekli gördüğü herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve çizimler bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca referans amaçlıdır.

Üretici, teknik ilerlemeler nedeniyle ürünlerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkını önceden bildirimde bulunmaksızın saklı tutar. Bu kullanım kılavuzundaki çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece yol göstericidir.

Üretici, ürünleri geliştirmek için herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve önceden haber verme zorunluluğu yoktur. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve sadece gösterim amaçlıdır.

عملينا العزيز، شكرا لك على شراء أحد أجهزتنا. تعد منتجاتنا فريدة لأنها تجمع بين الأسلوب المميز والطول التقنية المبتكرة. وهي تتناسب تماما مع المنتجات الأخرى في مجموعتنا وتعمل بنفس القدر كتصميمات قائمة بذاتها في مطبخك. نأمل أن تستمتع باستخدام هذا الجهاز الجديد! وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.